



## Montagehinweise

**ACHTUNG!**

Die eingetragenen Lage- und Durchmessertoleranzen sind zwingend einzuhalten. Um die einwandfreie Funktion des Einschraubelementes zu gewährleisten, wird empfohlen das Vorbohren, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden in einer Aufspannung auszuführen.

**HINWEIS!**

Bohrungsform nach Werksstandard.

**WICHTIG!**

Zur Abdichtung ist wahlweise die Dichtsenkung nach Detail Z oder die Oberfläche Ra 0,8 auf min. Ø52 zu fertigen. Bei der Bucher-Stufenreibahle ist die Dichtsenkung am Werkzeug integriert.

**HINWEIS!**

Stufenwerkzeuge stehen leihweise gegen Verrechnung oder käuflich zur Verfügung. Weitere Informationen siehe Datenblatt 400-P-040011.