


Montageschlüssel


für Rückschlagventile RVE, RKVE und RVVE-32 / 40

1 Montageschlüssel Typ M



Typ	A	B	SW	Z (Zapfen)	Art. Nr.
M-04	90	Ohne Knebel	7	6	170629663
M-04-A170	170	Ohne Knebel	7	6	170629666
M-06	105	Ohne Knebel	10	6	170629664
M-08	120	70	13	4	170629552
M-10	135	90	17	4	170629553
M-16	150	90	22	4	170629554
M-25	150	90	27	3	170629555

2 Montageschlüssel Typ MKS



Typ	A1	ØB1	SW1	Z (Zapfen)	Art. Nr.
MKS-16	35	24	14	4	170629556
MKS-25	37	30	19	3	170629557
MKS-32	45	38	19	5	170629558
MKS-40	47	43	22	5	170629559

3 Hinweise zur Anwendung der Montageschlüssel

Es wird generell empfohlen, die Rückschlagventile mit den in den entsprechenden Datenblättern angegebenen Drehmomenten zu montieren.

4 Bestellangaben

Zur Bestellung Typenbezeichnung und Artikelnummer aus der Tabelle verwenden.

info.dah@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

E2020 by Bucher Hydraulics Dachau GmbH, D- 85221 Dachau

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation:430.315.335.310

Referenz: 170-P-051600-DE-00